


Scie à découper LS 250 / 300

Mode d'emploi

Cinq gestes - serrer sans peine

La scie à chantourner Hegner LS 250 / LS 300 dispose d'un système de serrage mécanique de précision qui est mis en oeuvre en cinq gestes sans effort. Inutile de plier, de comprimer ou de précontraindre le cadre de scie. Cette structure inusable est constituée de deux blocs de serrage à molettes et d'un dispositif de tension par une molette. Les étapes de serrage d'une lame de scie à découper:



1. Deserrer les vis de fixation(1+2) d'un tour ou deux environ
2. Tourner la molette (5) dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que celle-ci vienne porter sur la tête de la vis (6)
3. Insérer la lame (dents vers la bas) dans le dispositif de serrage inférieur (3) et serrer avec le vis de fixation (1)
4. Introduire l'extrémité supérieure de la lame de scie dans le dispositif supérieure de serrage (4), appuyer sur ce dispositif vers le bas pour amener la lame au fond puis serrer la vis de fixation (2)
5. Tendre la lame en tournant la molette (5) jusqu'à la butée